


Label

Instrucciones de montaje y uso



visplay

Fácil inserción / extracción del póster



Tapón imantado

Evita el deslizamiento/caída del póster cuando el porta-pancartas se utiliza suspendido de techo o pared.



visplay

www.visplay.com

info@visplay.com